

Anlage 19
zum Bahnhofsbuch
Bf Boppard

Bedienungsanleitung
für die Brandmeldeanlage
im Stw "Bf" Bf Boppard

BEDIENUNGSANLEITUNG

für die Brandmeldeanlage im Stellwerk

"Bf" Boppard

1. Die Brandmeldezentrale ist im Fdl-Raum im Wandschrank montiert. Folgende Räume werden überwacht:

Linie 1 = Relaisraum (Signal)
" 2 = Relaisraum (Telekomm.)
" 3 = Stromversorgungsraum (Signal)
" 4 = Dieselraum
" 5 = Niederspannungsraum (50Hz)
" 6 = Kabelraum
" 7 = Öllager

Das Bedienfeld ist durch ein Fenster sichtbar und die Taste "Akustik ab" durch eine Aussparung im Fenster zugänglich.

2. **BETRIEBSZUSTAND**

Im Betriebszustand leuchtet in der Zentrale die grüne Betriebslampe.

3. **MELDUNGEN**

Die Alarm- und Störungsmeldungen bewirken eine optische und akustische Alarmgabe in der Zentrale.

Bei Feuersalarm blinkt die rote Linienlampe und die rote Zentralanzeigelampe. Der akustische Alarm kann durch die Öffnung im Fenster abgeschaltet werden. Die optische Anzeige bleibt bestehen.

Bei Störungen blinkt die gelbe Störungslampe !

4. **NETZAUSFALL**

Bei Netzausfall leuchtet die gelbe Störungslampe und die gelbe Lampe "Netz/Batterie"

Akustischen Alarm abschalten!

5. **FEUERALARME**

Betreffenden Raum auf Feuer kontrollieren. Hierzu ist der besondere, in einem versiegelten Kasten aufbewahrte Notschlüssel zu verwenden.

(rot = Sig-Raum, braun = Telekomm.-Raum.) für 50 Hz Raum besonderer Schlüssel.

Notfalls mit Feuerlöscher Brand löschen, notfalls Feuerwehr verständigen.

6. Bei allen Störungs- oder Feuermeldungen Entstörungsstelle 872/1000 verständigen.

Aufgestellt: Koblenz 07.09.1988

Nachrichtenmeisterei Koblenz

Bf Koblenz

Almy / M.L.

i. L. Loh