

Anlage 2

zum Bahnhofsbuch
Bahnhof Rhens

Verzeichnis der
Zugschlußstellen

Deutsche Bundesbahn

Bahnhof Koblenz Hbf

Betriebsstelle: Stw Rf Rhens

Verzeichnis der Zugschlußstellen

- Ein- und Ausfahrtsignale -

Erläuterung

Das Zeichen „/“ bedeutet, daß die Einrichtungen nur bedient werden dürfen, wenn der Zug zum Halten gekommen ist.

1	2	3	4	5	6	7
Bei der Fahrt des Zuges		Signal-Zugschlußstelle	Fahrstraßen-Zugschlußstelle			
auf Signal	nach	Signal auf Halt stellen oder Signalhebel zurücklegen, wenn der Zug mit Zugschluß vorbeigefahren ist an	Fahrstraßenhebel zurücklegen,	Fahrstraße auflösen,	Zustimmungsempfangsfeld blocken,	Befehlsempfangsfeld blocken,
			wenn der Zug am gewöhnlichen Halteplatz zum Halten gekommen oder vorbeigefahren ist			
			an	an	an	an
A 1 A 2	Gleis 2	Stw Rf		Ls 2		
A 1 A 2	Gleis 3	Stw Rf		Sig P 3		
F 1	Gleis 1	Ls 1		Ls 1		
F 1 F 2	Gleis 3	Sig N 3		Sig N 3		
N 2 N 3	Boppard (Regelgl.)	Höhe Ra 10 km 100.965		Höhe Ra 10 km 100.965		
N 2 N 3	Boppard (Gegengl.)	Ra 10 km 100.965		Ra 10 km 100.965		
P 1 P 3	Königsbach (Regelgl.)	Ls W 1		Ls W 1		
P 1 P 3	Königsbach (Gegengl.)	Ra 10 km 99.620		Ra 10 km 99.620		

Aufgestellt

Bahnhof Koblenz Hbf, 14.10.1991

(Ort, Datum)

u. Leber

(Unterschrift)

Geprüft

5400 Koblenz, 8.11.91

(Ort, Datum)

Regionalabteilung der Direktion

Justil

(Unterschrift)

Deutsche Bundesbahn

Bahnhof Koblenz Hbf

Betriebsstelle: Stw Rf Rhens

Verzeichnis der Zugschlußstellen

- Zentralblocksignale Rhens - Königsbach -

Erläuterung


Das Zeichen „/“ bedeutet, daß die Einrichtungen nur bedient werden dürfen, wenn der Zug zum Halten gekommen ist.

1	2	3	4	5	6	7
Bei der Fahrt des Zuges		Signal- Zugschlußstelle Signal auf Halt stellen oder Signalhebel zurücklegen, wenn der Zug mit Zugschluß vorbeigefahren ist an	Fahrstraßen-Zugschlußstelle			
auf Signal	nach		Fahrstraßenhebel zurücklegen, wenn der Zug am gewöhnlichen Halteplatz zum Halten gekommen an	Fahrstraße auflösen, an	Zustimmungsempfangsfeld blocken, an	Befehlsempfangsfeld blocken, an
52	Königsbach	km 96.800				
54	Königsbach	km 98.100				
152	Königsbach	km 96.800				
154	Königsbach	km 98.100				
53	Rhens	km 96.200				
55	Rhens	km 97.700				
153	Rhens	km 96.200				
155	Rhens	km 97.700				

Aufgestellt

Bahnhof Koblenz Hbf, 14.10.1991

(Ort, Datum)



(Unterschrift)

Geprüft

5400 Koblenz, 8.11.91

(Ort, Datum)

Regionalabteilung der Direktion



(Unterschrift)

Deutsche Bundesbahn

Bahnhof Koblenz Hbf

Betriebsstelle: Stw Rf Rhens

Verzeichnis der Zugschlußstellen

- Zentralblocksignale Rhens - Boppard -

Erläuterung

Das Zeichen „/“ bedeutet, daß die Einrichtungen nur bedient werden dürfen, wenn der Zug zum Halten gekommen ist.

1	2	3	4	5	6	7
Bei der Fahrt des Zuges		Signal- Zugschlußstelle Signal auf Halt stellen oder Signalhebel zurücklegen, wenn der Zug mit Zugschluß vorbeigefahren ist an	Fahrstraßen-Zugschlußstelle			
auf Signal	nach		Fahrstraßenhebel zurücklegen, wenn der Zug am gewöhnlichen Halteplatz zum Halten gekommen an	Fahrstraße auflösen, an	Zustimmungsempfangsfeld blocken, an	Befehlsempfangsfeld blocken, an
61	Boppard	km 101.900				
63	Boppard	km 103.500				
161	Boppard	km 101.900				
163	Boppard	km 103.500				
60	Rhens	km 102.800				
62	Rhens	km 104.300				
160	Rhens	km 102.800				
162	Rhens	km 104.300				

Aufgestellt

Bahnhof Koblenz Hbf, 14.10.1991

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

Geprüft

5400 Koblenz, 8.11.1991

(Ort, Datum)

Regionalabteilung der Direktion

(Unterschrift)